# **Activity Center**

Owner's Manual • Please save for future use.


## Centre d'Activités

Manuel d'utilisateur Veuiller garder pour usage ultérieur.

#### Centro de actividade

Manual del propietario Por favor consérvelo para utilizarlo en el futuro.

**4510** 



Serial No. • No. de Série • N° de Serie:\_

Dear Customer.

Please fill in the model and serial numbers above from the label on the underside of the tray.

Model • Modèle • Modelo:\_\_\_

## Thank you for purchasing this Graco<sup>®</sup> activity center!

Graco is the recognized leader in the design and manufacture of quality baby products. We believe your new Graco activity center is a wise choice, promising many hours of enjoyment for your baby.

Before using your activity center, please take a few minutes to read this Owner's Manual. The short time you spend reading these instructions will help you use your activity center properly.

Cher Client.

Veuillez inscrire ci-haut les numéros de modèle et de série que vous trouverez sur l'étiquette sous le plateau.

## Merci de votre achat de ce centre d'activités Graco<sup>®</sup>!

Graco est le chef de file dans la conception et la fabrication de produits de qualité pour bébé. Nous croyons que votre centre d'activités Graco est un choix judicieux, garantissant plusieurs heures de plaisir pour votre bébé.

Avant d'utiliser le centre d'activités, prenez quelques minutes pour lire le manuel d'utilisateur. Ce court instant que vous prendrez à lire les instructions vous aidera à utiliser correctement le centre d'activités.

Estimado cliente.

Complete los números de modelo y de serie arriba indicados, de la etiqueta en el lado inferior de la bandeja.

## Gracias por comprar este centro de actividade Graco<sup>®</sup>!

Graco es el líder reconocido en el diseño y fabricación de productos infantiles de calidad. Creemos que su centro de actividade Graco es una compra acertada y ofrecerá a su bebé muchas horas de placer.

Antes de usar su centro de actividade, dedique unos minutos a leer este manual del propietario. El poco tiempo que emplee en leer estas instrucciones le ayudará a utilizar su centro de actividade de manera correcta.

# A WARNING A MISE EN GARDE A ADVERTENCIA

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **READ ALL INSTRUCTIONS** before assembly and use of this product.
- KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

#### **STAIR HAZARD:**

- AVOID SERIOUS
   INJURY or death:
- **BLOCK** stairs/steps securely before using walker.




- **DO NOT** use product without the five friction strips under the base.
- AVOID FALLS and other hazards. NEVER PLACE the activity center on a table or countertop.
- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in walker.
- USE ONLY ON FLAT SURFACES free of objects that could cause the walker to tip over.
- TO AVOID BURNS, keep your child away from hot liquids, ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- TO REDUCE THE CHANCE of your child slipping out of the seat, check that both of your child's feet touch the floor.
- NEVER CARRY THE PRODUCT with the child in it.
- **DISCONTINUE USING** walker should it become damaged or broken.
- DO NOT LIFT THIS PRODUCT by the playtray.
- DO NOT ADJUST HEIGHT while child is in activity center.

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS avant d'assembler et d'utiliser ce produit.
- CONSERVER LES INSTRUCTIONS pour usage ultérieur.

# ATTENTION AUX ESCALIERS:

- ÉVITEZ LA MORT ou des blessures sérieuses:
- BLOQUEZ les escaliers avant l'usage de la marchette.



- ÉVITER DES CHUTES et d'autre hasards. NE JAMAIS PLACEZ le centre d'activités sur une table ou un comptoir.
- NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. Gardez toujours l'enfant à votre vue lorsque dans la marchette.
- UTILISER QUE SUR DES SURFACES PLANES dénuées de tout objet susceptible de faire basculer la marchette.
- POUR ÉVITER DES BLESSURES DE BRÛLURE, gardez votre enfant loin des cuisinières, radiateurs, plinthes de chauffage, cheminées, etc.
- AFIN DE RÉDUIRE LE DANGER que votre enfant glisse hors du siège, vérifiez que les deux pieds de votre enfant touchent le plancher.
- NE JAMAIS TRANSPORTER CET ARTICLE avec votre enfant à l'intérieur.
- CESSEZ L'UTILISATION de la marchette si elle est cassée ou endommagée.
- NE PAS SOULEVER CE PRODUIT par le plateau de jouets.
- N'AJUSTEZ JAMAIS LA HAUTEUR avec l'enfant dans le centre d'activités.

Si no se obedecan estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, el resultado podrian ser lesiones graves o la muerte.

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES antes de montar y usar este producto.
- GUARDE LAS INSTRUCCIONES para su uso en el futuro.

#### PELIGROSO CERCA DE LAS ESCALERAS:

- PARA EVITAR LESIONES GRAVES
- o muerte:
- IMPIDA el paso a escaleras/ escalones antes de usar el caminador.
- NO USE el producto sin las cinco tiras antideslizantes por debajo de la base.
- EVITE CAÍDAS y otros peligros.
   NUNCA ponga el centro de la actividad en una mesa o un mostrador.
- NUNCA DEJE EL NIÑO SOLO.
   Siempre mantenga el niño a la vista mientras esté en el caminador.
- USELO SOLAMENTE EN SUPERFI-CIES PLANAS que estén libres de objetos que puedan volcar el caminador.
- PARA EVITAR QUEMADURAS, mantenga a su niño lejos de líquidos calientes, hornos, radiadores, estufas, chimeneas, etc.
- PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD de que el niño caiga del asiento, verifique que los dos pies de su niño alcancen el piso.
- NUNCA TRANSPORTE EL PRODUCTO con el niño dentro.
- **DESCONTINÚE EL USO** del caminador si se daña o se rompe.
- NO LEVANTE EL PRODUCTO por la bandeja de juguetes.
- NO AJUSTE LA ALTURA cuando el niño está en el centro de actividade.



# Let's play safe.

Graco is concerned about the safety of every child who uses one of our products. We know that parents and other caregivers are equally concerned about the safety of their children. There are certain safety precautions which you must always take to help minimize the risk that a baby using one of our mobile activity centers will be harmed. Specifically, the parent or caregiver in charge of the baby should always follow these rules.

#### 1. Never leave your baby unattended.

Most accidents happen to children while they are unsupervised. At a minimum, the caregiver should be in the same room with the baby at all times keeping the baby under a watchful eye. Because a baby can propel a mobile activity center at surprising speed and is eager to explore all sorts of potential hazards, direct and diligent supervision by the caregiver is required at all times. If you believe proper supervision of your baby cannot be guaranteed, or that your home presents particular dangers from which the baby cannot be adequately protected while using our mobile activity center, we suggest that you not use this product and that you consider instead an activity center without wheels, swing, playard, or other fine Graco product for your baby.

#### 2. Properly prepare your baby's play space — neutralize potential hazards.

Potential hazards in the room must be removed or guarded against before placing a baby in a mobile activity center. Keep in mind that the mobile activity center gives the baby the ability to move around the play area much more quickly than would otherwise be possible. That means it's important to prepare play space by installing and using gates, removing objects from reach, and closing doors to keep the baby away from potential hazards, such as:

- Stairs
- Steps
- Raised thresholds
- Driveways and sidewalks
- Ramps or inclines
- Decks
- Ranges, heaters, fireplaces, hot liquids and other heat sources
- Blind or drape cords
- Objects on tables
- Dangling electrical cords or small appliances
- Pots and pans on stoves
- · Books on shelves
- Bathtubs or open toilets
- Swimming pools or other containers filled with liquid
- Any other dangers unique to your environment

Only your commitment to safety can give your child the safe, happy playtime you desire.

#### When to use your activity center

- Your baby should be able to sit unaided and be able to support most of his/her body weight with his/her legs (about 6 months old).
- Both feet should be able to touch the floor.
- When you are able to watch your baby at all times while playing in the activity center.
- When you have prepared your baby's play space according to these guidelines.

#### When NOT to use your activity center

- Do not use until your child can sit up alone.
- When your child can walk unaided.
- When your child reaches 30 lbs. (13.6 kg) in weight.
- When your child has grown over 32 in. (80 cm) in height.
- If your activity center has become broken or damaged.
- If you haven't prepared a safe play space for your baby.
- If the tray of your activity center is lower than your baby's waist level when your child stands in the activity center.
- If you haven't blocked access to stairs and steps.
- If you haven't assembled the activity center according to these instructions.

#### Other things to avoid

- Don't lift or carry your baby in the activity center.
- Don't adjust the activity center with your baby in it.
- Don't use the activity center if it is broken or damaged.
- Don't use the activity center with your child in it on a table or countertop.
- Keep dangling electrical cords out of baby's reach, such as an iron on an ironing board, lamp cords, etc.

Graco activity centers have been designed with your child's enjoyment in mind. It is your responsibility to ensure your baby's safety by following these guidelines and using simple common sense. Let's work together to keep your baby safe and happy.

3

# **MISE EN GARDE**

# Jouer en sécurité.

Graco s'intéresse à la sécurité de chaque enfant qui utilise l'un de nos produits. Nous savons que les parents et les responsables d'enfants, sont également intéressés à la sécurité de leurs enfants. Il existe certaines mesures de sécurité que vous devez toujours prendre pour aider à minimiser le risque qu'un bébé utilisant une de nos marchettes se blesse. Spécifiquement, le parent ou le responsable d'enfants qui s'occupe du bébé doit toujours suivre ces règles.

#### 1. Ne jamais laisser votre bébé sans surveillance.

La plupart des accidents surviennent aux enfants lorsqu'ils sont sans surveillance. Au minimum, le responsable d'enfants devrait être dans la même pièce que bébé en gardant le bébé sous un oeil vigilant. Parce que bébé peut déplacer une marchette autour d'une pièce et est désireux d'explorer tous risques potentiels, une supervision diligente et directe par le responsable d'enfants est requise à tous moments. Si vous croyez qu'une supervision adéquate de votre bébé ne peut être possible, ou que votre maison présente des dangers particuliers auxquels bébé ne peut être protégé en utilisant notre marchette, nous suggérons de ne pas utiliser ce produit. Considérez plutôt un centre d'activités stationnaire, une balançoire, un parc, ou un autre bon produit Graco pour votre bébé.

# 2. Préparer correctement l'environnement de jeux de votre bébé —neutraliser les risques potentiels.

Les risques potentiels dans une pièce doivent être enlevés ou protégés avant de placer bébé dans une marchette. Gardez à l'esprit que la marchette permet quand même au bébé de se déplacer autour la pièce avec un mouvement de glissement. Cela signifie qu'il est important de préparer un environnement de jeux en installant et en utilisant des barrières, en enlevant les objets à sa portée, et en fermant les portes pour protéger bébé des risques potentiels tels que:

- Escaliers
- Marches
- Seuils de portes soulevés
- Allées d'autos et trottoirs
- Cuisinières, plinthes électriques, cheminées et autres sources de chaleur
- Plates-formes
- Stores et cordons de rideaux
- Objets sur la table
- Cordons électriques pendillants
- Casseroles et chaudrons sur la cuisinière
- Livres sur des étagères
- Baignoires et cuves de toilettes ouvertes
- Piscines et autres contenants remplis d'eau
- Tout autre danger unique à votre environnement

Seul votre engagement suprême à la sécurité peut assurer à votre enfant des moments de jeux sécuritaires et heureux que vous désirez.

#### Quand utiliser votre marchette

- Votre bébé devrait être capable de s'asseoir seul et être capable de soutenir la majorité du poids de son corps avec ses jambes (vers l'âge de 6 mois).
- Les deux pieds doivent toucher le plancher.

- Lorsque vous êtes capable de surveiller votre bébé à tout moment lorsqu'il est dans la marchette.
- Lorsque vous avez préparé l'environnement de jeux de votre bébé selon ces directives.

#### Quand ne pas utiliser votre marchette

- Ne pas utiliser si votre bébé ne peut s'asseoir sans assistance.
- Lorsque votre enfant peut marcher seul.
- Lorsque votre enfant atteint 30 lb (13,6 kg).
- Lorsque votre enfant mesure plus de 32 po (80 cm) de hauteur.
- Si votre marchette est cassée ou endommagée.
- Si vous n'avez pas bloqué l'accès aux escaliers et aux marches.
- Si le plateau de votre marchette est plus bas que la taille de votre bébé lorsque celui-ci se tient debout dans la marchette.
- Si vous n'avez pas préparé un environnement de jeux sécuritaire pour votre bébé.
- Si vous n'avez pas assemblé la marchette selon les instructions.

#### Autres choses à éviter

- Ne pas soulever ou transporter votre bébé dans la marchette.
- Ne pas régler la marchette avec bébé dedans.
- Ne pas utiliser la marchette si elle est cassée ou endommagée.
- Ne pas utiliser la marchette sur une table ou un comptoir avec bébé dedans.
- Gardez les cordons électriques pendillants hors de la portée de bébé, tel qu'un fer électrique sur une planche à repassage, des cordons de lampes, etc.

Les marchettes Graco ont été conçues pour le plaisir de votre enfant. Il est de votre responsabilité d'assurer la sécurité de votre bébé en suivant ces directives et en utilisant un peu de bon sens. Travaillons ensemble pour garder votre bébé en sécurité et heureux.

# **A ADVERTENCIA**

# Juguemos con seguridad.

Graco se preocupa por la seguridad de cada niño que usa uno de nuestros productos. Sabemos que los padres y otras personas que les cuidan también se preocupan por la seguridad de sus niños. Hay ciertas precauciones de seguridad que debe tener en cuenta siempre para ayudar a reducir el riesgo de que el bebé que usa uno de nuestros centros de actividad móvil resulte lesionado. Específicamente, el padre o persona a cargo del bebé deberá siempre cumplir estas reglas.

#### 1. Nunca deje al bebé sin atención.

La mayoría de los accidentes ocurren cuando nadie supervisa a los niños. Como mínimo, la persona a cargo debe estar en la misma habitación que el bebé en todo momento, para que el bebé se encuentre siempre a la vista. Debido a que el bebé puede mover un centro de actividade móvil a una velocidad sorprendente y tiene interés en explorar toda clase de peligros potenciales, se requiere que la persona que lo cuida lo supervise diligente y directamente en todo momento. Si usted cree que no se puede garantizar la supervisión adecuada de su bebé o que su vivienda presenta peligros particulares contra los cuales no se puede proteger debidamente al bebé mientras usa nuestro centro de actividade móvil, le sugerimos que no use este producto y que considere en cambio, un centro de actividade sin ruedas, una hamaca, un corralito o algún otro excelente producto Graco para su bebé.

#### 2. Prepare debidamente el lugar de juegos de su bebé—neutralizando peligros potenciales.

Se deben eliminar o proteger contra los peligros potenciales de la habitación antes de colocar al bebé en un centro de actividade móvil. Tenga en cuenta que el centro de actividade móvil brinda a su bebé la capacidad de moverse en la sala de juegos mucho más rápidamente de lo que sería posible de otro modo. Eso quiere decir que es importante preparar la sala de juegos instalando puertas, sacando objetos que estén al alcance del bebé y cerrando puertas para proteger al bebé contra peligros potenciales, tales como:

- Escaleras
- Escalones
- Umbrales elevados
- Entradas de automóviles o veredas
- Cocinas, calentadores, estufas de leña, líquidos calientes u otras fuentes de calor
- Rampas o pendientes
- Cordones de cortinas o persianas
- Obietos sobre las mesas
- · Cordones eléctricos colgantes o aparatos pequeños
- Ollas y cacerolas en la cocina
- Cubiertas

- Libros en los estantes
- Bañeras o inodoros abiertos
- Piscinas u otros recipientes con líquidos
- Cualquier otro peligro especial de su ambiente

Solamente su compromiso con la seguridad puede brindar a su niño las horas de juegos felices y seguras que usted desea

#### Cuándo usar su centro de actividade

- Su bebé deberá poder sentarse sin ayuda y soportar la mayoría Cuando pueda observar al bebé en todo momento de su peso con sus piernas (aproximadamente 6 meses).
- Los dos pies deberán tocar el piso.

- mientras juega en el centro de actividade.
- Cuando haya preparado la sala de juegos del bebé según estas instrucciones.

#### Cuándo NO usar su centro de actividade

- No lo use hasta que su bebé se pueda sentar solo.
- Cuando su niño puede caminar sin ayuda.
- Cuando su niño alcanza las 30 libras (13.6 kg) de peso.
- Cuando su niño mide más de 32 pulgados (80 cm) das de alto.
- Si su centro de actividade está roto o dañado.
- Si no ha bloqueado el acceso a las escaleras o los escalones.
- Si la bandeja de su centro de actividade está más baja que el nivel de la cintura de su bebé cuando el niño se para en el centro de actividad.
- Si no ha preparado un lugar seguro para que juegue
- Si no ha armado el centro de actividade según estas instrucciones.

#### Otras cosas que debe evitar

- No levante ni transporte a su bebé en el centro de actividad.
- No ajuste el centro de actividade con su bebé adentro.
- No use el centro de actividade si está roto o dañado.
- No use el centro de actividade con su niño dentro de él sobre una mesa o mesada.
- Guarde los cordones eléctricos colgantes lejos del alcance de su bebé, tales como planchas o una tabla de planchar, cordones de lámparas, etc.

Los centros de actividad Graco han sido creados teniendo en cuenta la diversión de su niño. Es su responsabilidad asegurarse la seguridad de su bebé cumpliendo estas instrucciones y usando el sentido común. Trabajemos juntos para cuidar la seguridad y felicidad de su bebé.

5

#### **Questions?**

In the U.S.A. or Canada, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's **model and serial numbers** ready so that we may help you efficiently.



Telephone us at: Téléphonez-nous au: Llámenos al:

USA: 1-800-345-4109 Canada: 1-800-667-8184 Montreal: 514-344-3533

#### Des questions?

Aux Etats-Unis ou au Canada, veuillez contacter notre Département du service à la clientèle avec des questions que vous pourriez avoir concernant les pièces, l'utilisation ou l'entretien. Lorsque vous nous contactez, soyez prêt à fournir les **numéros de modèle et de série** afin que nous puissions vous aider plus rapidement.



or visit our website, ou visitez notre website, o visite nuestro sitio Web.

USA:www.gracobaby.com Canada: www.graco.net

#### ¿Preguntas?

En los EE.UU. y Canadá, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pueda tener sobre las piezas, uso o mantenimiento. Cuando nos contacte, por favor tenga el número del modelo y número de serie listos para que podamos ayudarlo mejor.



or write to us at: sinon, écrivez-nous à: o escribanos a:

USA:

Graco Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. Box 100, Main Street Elverson, PA 19520



Canada: distributed by Elfe

4580 Hickmore

St. Laurent, Quebec H4T 1K2

#### **Parts list**

Check that you have all the parts shown BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Adult assembly required.

Tools required: Screwdriver

#### Liste des pièces

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées AVANT de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

Assemblage par un adulte requis.


Outils nécessaires: Tournevis

#### Lista de las piezas

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas ANTES de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al departamento de servicio al cliente.

Se requiere montaje por un adulto.

Herramientas necesarias: Destornillador



#### **Replacement Parts (USA)**

Complete the form below. Your model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts.

Your model number can be found on a sticker beneath the activity center tray.

Payment in U.S. dollars must accompany your order.

Return the form with payment to:
GRACO Children's Products Inc.
Customer Service Department
P.O. BOX 100, Main Street

Elverson, PA 19520

#### Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete el formulario a continuación. El número de modelo DEBE de incluirse en este formulario para asegurar las piezas de repuesto apropiadas. El número de su modelo puede encontrarse en un adhesivo en la parte inferior de la bandeja del centro de actividade. El pago en dolares estadounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

#### Replacement Parts (Canada)



To purchase parts in Canada, contact **Elfe** at

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).

# Des pièces de remplacement (au Canada)



Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec **Elfe** au

1-800-667-8184

(Montréal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).



Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:

1-800-345-4109

	\$8.00 (1) Specify notch or no notch especifique con o sin corte	Must be filled in: Debe completarse:  Model No. N° de modelo  Serial No. N° de serie  Ship to • Enviar a:	Total * Total:  Shipping & handling*: Gastos de envio*: \$5.00  Sales tax**: Impuestos**:  Total due Total a pagar: *\$15.00 outside the continental U.S. *US\$ 15,00 para fuera del continente de EE.UU **CA 6%, IL 6.25%, IN 5%, NY 8.25%, OH 5.75%, PA 6%, SC 5%
\$15.00 <b>5</b>	\$13.00	Name • Nombre  Address • Dirección  City, State, Zip • Ciudad, Estado, (	Código postal
no	charge costo	Cheque o giro adjunto (a nombre de Graco  Charge to credit card •	enclosed children's Products Inc.) Children's Products Inc.) Cargar a la tarjeta de crédito
\$15.00 Sky Adventure playtray	\$20.00 Lights 'N Sounds playtray	□ Mastercard Signar □ Discover  • Circle the part you	date • Fecha de vencimiento:ture • Firma:  u need. rculo el repuesto que necesita.
Bandeja de juguetes Sky Adventure	Bandeja de juguetes Lights 'N Sounds		

7



Thank you for your purchase of a Graco product. Your input regarding this product is very important to us.

#### Return this card today to:

#### REGISTER **YOUR PRODUCT**

We will keep the model number, serial number, and date of purchase of your Graco product on file.

#### RECEIVE FUTURE **INFORMATION**

By returning this card, you will help us to notify you of any issues concerning this product.

#### **HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS**

We value your input. Your responses will help us develop new products specifically designed to meet your needs.

	First Name:	Initial:	Last Name:
	Address: (Number and Street)		Apt. #:
	City:		State: Zip Code:
2	Phone #:	3	I am a:
			1. ☐ Parent 2. ☐ Grandparent
4	Store Name:	6	Date of Purchase:
			Month Day Year
6	<b>Record Model Number and Serial Number:</b> (These can be found on the white label on the production)	ct)	<ul> <li>Where do you and your family do most of your shoppin</li> <li>1. □ Shopping Mall</li> <li>2. □ Discount Store</li> </ul>

**Product Registration Card** 

4. □ Miss

**IMPORTANT!** 

2. □ Mrs.

Model Number

Serial Number Was this purchase a: 2. ☐ Self purchase?

In what trimester was your purchasing

2. 🗆 2nd

**(h)** How did you first hear about this Graco product?

Check the three (3) most important reasons why you purchased this Graco product:

1. 

Received as a Gift

2. 

Fabric Design / Appearance

Fabric Design / Appearance Frame Design / Style Graco Reputation

Recommendation of Salesperson Recommendation of Friend / Family

2. □ No

2. 

Female

5. ☐ Store Flyer
6. ☐ Catalog
7. ☐ Other

**Is this your first child?**1. □ Yes 2.

Word of Mouth
 Salesperson
 In-Store Display

4. ☐ Magazine Ad

Salesperson In-Store Display

Value for Price Magazine Advertisement Ease of Operation

Light Weight

Product Features Sale / Promotion

□ Prior Experience with Graco

What other brands did you consider?

Have you purchased Graco products before?

9

1. ☐ Graco was the only brand considered 2. ☐ Century 6. ☐ Fisher Price 3. ☐ Combi 7. ☐ Gerry

7. ☐ Gerry 8. ☐ Other

2. □ No

decision made?

1. ☐ Male

1. □ 1st

This child is:

10. □ 11. □

3. 4. Combi Cosco

5. ☐ Evenflo

3. □ Ms.

**1**. □ Mr.

DETACH HERE BEFORE MAILING

<b>GD</b>	(or due date)	Month Day Yea
•	Date of <b>Your</b> birth:	Month Day Yea
13	For your primary res 1. □ Own?	idence, do you: 2. □ Rent?
<b>p</b>	Your marital status: 1. ☐ Married	2. ☐ Single
<b>2</b> 0	<ol> <li>□ High School</li> </ol>	ck which category applies):  3.   Completed College 4.   Graduate School

living in your household?

Daby's data of hirth

Specialty Store

		(Exan	nples: 01, 0	02, 03,	04)		
22	NOT inc		yourself, ing in you			e AGES	of

Including yourself, what is the total number of people

**IMPORTANT!** 

	Age (III years)		
Male:			
Female:		1.1	1.1

23	Which	best describes your	family	income?
•	1. 🗆	Under \$15,000	5. □°	\$50,000-\$74,999
	2. $\square$	\$15,000-\$24,999	6. □	\$75,000-\$100,00
		\$25,000 \$24,000	7 D	\$100 000 \$140 C

n the	last 6 months have	von or	vour snouse
	\$25,000-\$34,999 \$35,000-\$49,999		S100,000-\$149 Over \$150,000

1. ☐ Purchased clothes through the mail? Purchased gifts through the mail? Worked in your garden? Traveled on vacation?

Purchased through television shopping? Purchased two or more books?

Purchased cassettes or CDs? Donated to wildlife / environmental causes?

1. ☐ Yes

Thanks for taking time to fill out this questionnaire. Please check here [ ] if you do not wish to learn more about Graco or obtain information on new ideas from other exciting companies.

Graco Children's Products Inc. Main Street P.O. Box 100 Elverson, PA 19520-0100

# Please send other correspondence to:

# **IMPORTANT!**

PRODUCT REGISTRATION CARD

# THANK YOU FOR CHOOSING

# GRACO

Please take a moment to complete this card today to:

- **REGISTER YOUR PRODUCT**
- **RECEIVE FUTURE** INFORMATION
- HELP US **DEVELOP NEW PRODUCTS**

**PO BOX 40** PRODUCT REGISTRATION DEPARTMENT

**DENVER CO 80201-0040** 

Post Office will not deliver without proper postage Place First-Class Stamp Here

#### **Assembly**

This exploded view is provided as a way to help you see the overall picture as you are assembling your product. It is not meant to replace the step-by-step instructions.

This view shows most parts associated with this product. Your product may include fewer or more parts, depending on the model.

#### Assemblage


Cette illustration agrandie est fournie pour vous aider à voir l'image totale lors de l'assemblage de votre produit. Cette illustration ne doit pas remplacer les instructions étape par étape.

Cette illustration démontre la plupart des pièces associées à ce produit. Votre produit peut inclure plus ou moins de pièces, selon le modèle.


#### Montaje

Se proporciona este plano detallada para darle una perspectiva global del montaje de su producto. No está destinado a remplazar las instrucciones paso por paso.

Este plano muestra la mayoría de las piezas asociadas con este producto. Su producto puede incluir más o menos piezas, según el modelo.




11






2X







**CHECK** that wheel pins are held securely in place by plastic tabs.


VERIFIEZ que les goupilles sont solidement tenues en place par les onglets de plastique.


VERIFIQUE que las clavijas de las ruedas están asegurados en su lugar con las lengüetas de plástico.


CHECK that castors are securely attached to base by pulling firmly on them.

VÉRIFIEZ que les roulettes sont attachées solidement à la base en tirant sur celles-ci fermement.

**VERIFIQUE** que las rueditas estén sujetas de manera segura a la base tirando de ellos firmemente.







Check that all four legs are set to the same height.

Vérifiez que les quatre pieds de base sont placés à la même hauteur.

Verifique que las cuatro patas estén sujetas en la misma altura.







Seat has eight metal rings (grommets).

Le siège à huit anneaux métalliques (oeillets).

El asiento tiene ocho anillos de metal (arandelas).









**Check** that all **eight** grommets are hooked onto pegs.

**Verifier** que les **huit** oeillets sont accrochés aux fiches.

**Verifique** que las **ocho** arandelas estén sujetas en los ganchos.

13 314-10-00







**↑WARNING** For the safety of your child, front tray MUST go above front of base (which has "Tot Wheels" design and castors).

AMISE EN GARDE Pour la sécurité de votre enfant, l'avant du plateau DOIT aller au-dessus de l'avant de la base (inscription "Tot Wheels" et roulettes.)

ADVERTENCIA Para la seguridad de su niño, la parte delantera de la bandeja DEBE colocarse por encima de la parte delantera de la base (que tiene el diseño "Tot Wheels" y las rueditas).

**Check** that bolts are secure by pulling up on tray.

**Verifier** que les verrous sont serrés en tirant sur le plateau.

**Verifique** que los tornillos son seguros tirando hacia arriba en la bandeja.

#### To Install Base Plugs

#### Installer les taquets de la base

#### Instalar los tapónes del base



Front left (from child's point of view)

Devant à gauche (du point de vue de l'enfant)

La parte delantera izquierda (del punto de vista del niño)



Rear

Derrière


Parte posterior



Front right (from child's point of view)

Devant à droite (du point de vue de l'enfant)

La parte delantera derecho (del punto de vista del niño)



Immediately discard the stem that held the base plugs together.

Jetez immédiatement la tige qui tenait les taquets ensemble.


Deseche immediatemente la varilla que sostenga ajunto los tapones del base.

#### To Use the Walker

#### **To Adjust Seat Height**

#### Utiliser la marchette Ajuster la hauteur du siège

#### Usar el caminador Ajustar la silla de altura




All four legs must be set to the same height. Tray must be level.

Les quatre pieds doivent être à la même hauteur. Le plateau doit être à niveau.

Las cuatro patas deben estar fijadas a la misma altura. La bandeja debe estar nivelada.

#### **Care and Maintenance**

• MAKE SURE FIVE FRICTION STRIPS under base are kept clean. Clean with water only.




Friction strips under base

- FROM TIME TO TIME CHECK YOUR ACTIVITY CENTER for worn parts, torn material or stitching.
   Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- FOR CLEANING PLASTIC PARTS other than friction strips, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- REMOVABLE CLOTH SEAT may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried.
   DO NOT MACHINE DRY.
   NO BLEACH.
- EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN or heat could cause fading or warping of parts.

#### Soins et entretien

• VERIFIEZ QUE LES BANDES DE FROTTEMENT sous la base sont propres. Nettoyez les bandes à l'eau uniquement.




Bandes de frottement sous la base.

- INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT VOTRE CENTRE D'ACTIVITÉS pour pièces usées, tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.
- POUR NETTOYER LES PIÈCES EN PLASTIQUE autre que les bandes de frottement, utilisez seulement un savon de ménage et de l'eau froide. AUCUN JAVELLISANT ou détergent.
- HOUSSE DE SIÈGE AMOVIBLE est lavable à la machine à l'eau tiède, au cycle délicat. Suspendre pour sécher. AUCUN JAVELLISANT.
- UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL ou chaleur peut provoquer une décoloration prématurée des pièces.

15

#### Cuidado y mantenimiento

 ASEGÚRESE DE MANTENER LIMPIAS las cinco tiras antideslizantes debajo de la base. Límpielas con agua solamente.




Tiras antideslizantes debajo de la base.

- DE VEZ EN CUANDO REVISE SU CENTRO DE ACTIVIDADE por piezas gastadas, tela o costuras rotas. Remplace o repare las piezas según sea necesario. Use piezas de repuesto Graco solamente.
- PARA LA LIMPIEZA DE LAS
  PIEZAS DE PLÁSTICO que no sean
  las tiras antideslizantes, use un jabón
  de uso doméstico y agua fria solamente. NO USE LEJÍA o detergente.
- LA TELA QUE SE PUEDE QUITAR puede lavarse a máquina en agua tibia en el ciclo delicado y puede secarse al aire. NO USE LEJÍA.
- LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL o al calor puede causar el descolorido o la deformación de las piezas.





















#### USA

To find out more about Graco's Mix 'N Move toys, visit our website at <a href="https://www.gracobaby.com">www.gracobaby.com</a> and go to the "Order Parts" section under "Customer Service."

Mix 'N Move toys are available at major U.S. retailers. To find out where you can purchase them in your area, call 1-800-345-4109.

#### Canada

To find out more about Graco's Mix 'N Move toys, please call 1-800-667-8184 or 514-344-3533 in Montreal.

Pour plus de renseignement au sujet des jouets Mix 'N Move de Graco, communiquez avec le 1-800-667-8184 ou au 514-344-3533 à Montréal.

#### **EE.UU**

Para obtener más información sobre los juguetes Mix 'N Move de Graco, visite nuestro sitio Web en <a href="www.gracobaby.com">www.gracobaby.com</a> y pase a la sección "Pedir las piezas" bajo "Servicio al Cliente."

Los juguetes Mix 'N Move están disponibles en los comercios más importantes de EE.UU., Para determinar dónde puede comprarlos en su área, llame al 1-800-345-4109.